

आवश्यक नोट

कभी भी गैस के लीक होने की जाँच जलती
लौ अथवा माचिस जला कर न करें।

किसी भी प्रकार की असुविधा हो, तो अपने
निकटतम प्रीमियर डीलर से सम्पर्क करें।



कृप्या ध्यान दें !



PREMIER LPG LIMITED

(Parallel Marketeers of LPG / AUTO LPG)

242 D-21, Corporate Park, Sector-21, Dwarka, N.D.-77

Mobile: 9599188849 / 50

Email: premierlpgltd@gmail.com

Website: www.premierlpgltd.com

For Complaints
9310713015

Customer Care
8302-122-122

उपभोक्ता उपदेश
एवम्
सुरक्षा नियम

खाली सिलिंडर प्रेशर रेगुलेटर से हटाते समय ध्यान रखें.....



(चित्र - 1)

- 1) किसी भी प्रकार की अग्नि बुझा दें और कोई भी वस्तु जिसमें आग लग सकती है, रसोईघर से हटा दें।
- 2) गैस बर्नर अथवा स्टोव का नॉब बंद कर दें।
- 3) प्रेशर रेगुलेटर का नॉब इस तरह घुमाएं कि नाब का पतला सिरा सीधा नीचे की ओर हो। इस से प्रेशर रेगुलेटर स्वतंत्र हो जाता है और आप इसे सिलिंडर से अलग कर सकते हैं। (चित्र 1)
- 4) प्रेशर रेगुलेटर को पकड़कर हल्के से सिलिंडर के वाल्व से अलग कर लें।
- 5) सेफ्टी कैप को वाल्व पर रख कर नीचे की ओर दबाएं जब तक कि एक स्पष्ट 'विलक' की आवाज़ न आए। खाली सिलिंडर अब अलग हो गया है और अब इसे हटाया जा सकता है।

नये सिलिंडर पर प्रेशर रेगुलेटर लगाते समय ध्यान रखें...



(चित्र - 2)

1. सेफ्टी कैप को बाईं ओर घुमाएं और वाल्व से अलग कर लें।
2. प्रेशर रेगुलेटर को नए (भरे हुए) सिलिंडर पर लगाने से पहले यह जांच लें कि रेगुलेटर नाब का पतला सिरा नीचे

की ओर है या नहीं। रेगुलेटर को पकड़कर वाल्व के ऊपर रखें और नीचे की ओर दबाएं जब तक कि रेगुलेटर का पैंदा वाल्व के कॉलर (ऊपरी सतर) से पूरी तरह सट जाए।

- 3) रेगुलेटर नाब को समतल स्थिति में ले आएं। अब रेगुलेटर गैस सिलिंडर से जुड़ गया है। परन्तु अभी गैस की वाल्व और गैस का बहाव बंद है। (चित्र 2)
- 4) गैस का उपयोग करने के लिए नाब को इस तरह घुमाएं कि उसका पतला सिरा अब ऊपर की ओर हो। गैस का बहाव शुरू हो गया है और बर्नर की नाब खोलकर गैस का उपयोग किया जा सकता है। (चित्र 3)



(चित्र - 3)

सुरक्षा नियम

यदि गैस लीक होने का संदेह हो, अथवा गैस की गंध आए....

- 1) सबसे पहले यह जांच लें कि बर्नर की नाब 'बंद' की स्थिति में होनी चाहिए।
- 2) किसी भी प्रकार की अग्नि को बुझा दें।
- 3) माचिस अथवा कोई भी आग पकड़ने वाली वस्तु न जलाएं।
- 4) प्रेशर रेगुलेटर की नाब को समतल स्थिति में लाकर गैस का बहाव बंद कर दें। (चित्र 2)
- 5) आप पास के सभी खिड़की और दरवाजे खोल दें।

यदि अभी भी गैस की गंध आ रही हो तो....

- 1) तुरंत अपने प्रीमियर डीलर को सूचित करें। साथ ही प्रेशर रेगुलेटर के नाब को घुमा कर उसका पतला सिरा नीचे की ओर कर दें। इसके बाद रेगुलेटर को गैस वाल्व से हटा कर अलग कर दें।
- 2) सिलिंडर को किसी खुली जगह पर ले जाएं और ध्यान रखें कि उसके पास कोई जलती लौ न लाई जाए।